

POLYP

Montage

1. positionner la ventouse contre le mur (1) et appuyer sur la partie centrale jusqu'à ce qu'elle soit plate et adhère au support

2. placer le cône métallique sur la ventouse en faisant passer la tige filetée dans le trou prévu à cet effet et appuyer au centre du cône pour le maintenir sous pression

3. visser fermement le crochet (c'est le vissage du crochet qui fait le vide dans la ventouse). Vérifier de temps en temps la fermeté du vissage et revisser si nécessaire.

