


PINOCCHIO

Nous vous félicitons pour l'achat de cette mini-penderie amovible et vous invitons à lire attentivement les informations ci-dessous, garanties d'un agrément d'utilisation durable.






MONTAGE

1. positionner le bras amovible perpendiculairement et retirer le cache de la platine de fixation en tirant dessus dans la direction indiquée

2. positionner la platine de fixation de sorte à ce que le bras amovible pende à la verticale le long du mur. Marquer les points à percer (vous pouvez fixer le Pinocchio au choix avec deux ou trois vis). Percer le mur à l'aide d'un forêt adapté au matériau, d'un diamètres de 6mm si vous utilisez les fixations fournies. Dépoussiérer, insérer les chevilles, visser fermement la platine. Nous vous invitons à vérifier la fermeté de la fixation.

3. replacer le cache de la platine : c'est prêt. Le Pinocchio supporte jusqu'à 10kg.



Pour bloquer le bras amovible en position, tourner le cache de la platine à 90°