


---

## Notice d'utilisation et de montage

---

### Panneau à clés aimanté - 12x42cm



1. à l'aide d'un crayon, dessiner sur le mur 2 marques écartées de 36cm selon la position souhaitée (horizontale ou verticale) pour le perçage
2. percer deux trous écartés de 36cm avec un forêt de 5mm de diamètre
3. insérer les chevilles (A) dans les trous, faire passer les vis (B) dans les aimants fraisés (C), visser fermement
4. poser le panneau à clés : c'est prêt !

Pour le démontage, enlever simplement le panneau à clés et dévisser les aimants fraisés.

---

### ATTENTION !

#### Mesures de sécurité à respecter impérativement avec les aimants

---

Du fait de la puissance élevée des aimants équipant ce produit, les appareils électroniques et les médias magnétiques (carte bancaires, disques durs, clé USB, lecteurs MP3, etc...) doivent être maintenus à distance du panneau à clés.

Les porteurs de pacemakers doivent également faire attention de ne pas approcher à moins de 30cm des aimants.


Tenir les produits non montés hors de portée des enfants.

---

## Notice d'utilisation et de montage

---

### Panneau à clés aimanté - 12x42cm



1. à l'aide d'un crayon, dessiner sur le mur 2 marques écartées de 36cm selon la position souhaitée (horizontale ou verticale) pour le perçage
2. percer deux trous écartés de 36cm avec un forêt de 5mm de diamètre
3. insérer les chevilles (A) dans les trous, faire passer les vis (B) dans les aimants fraisés (C), visser fermement
4. poser le panneau à clés : c'est prêt !

Pour le démontage, enlever simplement le panneau à clés et dévisser les aimants fraisés.

---

### ATTENTION !

#### Mesures de sécurité à respecter impérativement avec les aimants

---

Du fait de la puissance élevée des aimants équipant ce produit, les appareils électroniques et les médias magnétiques (carte bancaires, disques durs, clé USB, lecteurs MP3, etc...) doivent être maintenus à distance du panneau à clés.

Les porteurs de pacemakers doivent également faire attention de ne pas approcher à moins de 30cm des aimants.

Tenir les produits non montés hors de portée des enfants.